

/ xiomes



587645

Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 3. Februar 2025 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14529516

Gemäss Reparaturauftrag 38363112 vom 30.01.2025

Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001691288 vom 30.01.2025

Lieferanten-Nr.	62103	u/Ref.	Rep. Service
Versandart / Lieferbedingungen	Camion / geliefert, verzollt	Telefon	+41 32 352 14 60
Lieferdatum	Dienstag, 4. Februar 2025	E-Mail	werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

Le mécanisme pour fermer ou il y a les capsules ferme difficilement et des fois ça déchire les capsules et elle fait un bruit bizarre.

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis Einkauf	Betrag exkl.
71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE Kaufdatum: 21.04.2020 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00

Warenwert

CHF 0,00

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Ordre de service

No-AGRONET: 1001691288

Numéro de client 490
 Nom client LANDI Vallée de Tavannes
 Complément Magasin
 Rue / boîte postale Route Cantonale 1
 NP / lieu 2733 Pontenet



(00)476113300036282675

Personne en charge Meyer David
 No-téléphone +41 58 476'91'10

Informations client Stéphane Fellrath, Les Campagnoles 27, 2710 - Tavannes
 Notification Téléphone: +41792149738
 Date jeudi, 30 janvier 2025
 Article 56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE
 Date d'achat 21.04.2020
 Durée garantie 60 Mois

Numéro de série

☒ Réparation

☐ Devis à partir du PV Landi de CHF 50.00, sauf pour l'assortiment Mobility à partir de CHF 100.00

☐ Service

☒ Certificat de garantie en annexe

Description de l'erreur Client

Le mécanisme pour fermer ou il y a les capsules ferme difficilement et des fois ça déchire les capsules et elle fait un bruit bizarre.

Accessoire envoyé

Date

30.01.2025

Signature LANDI

[Signature]

Date

Signature du chauffeur



(00)476113300036282675

AGRONET-Order: 1001691288, LANDI Vallée de Tavannes-2733 Pontenet
 Client: Stéphane Fellrath, Les Campagnoles 27, 2710 - Tavannes
 No article: 56770 Modèle: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Zusicherungen und Garantie

Die Gewährleistung wird, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. LANDI verpflichtet sich, während der Garantiedauer die Mängel am Produkt unentgeltlich durch Reparatur oder Ersatzlieferung zu beheben. Weitergehende Garantiesprüche wie Wandelung (Rückgängigmachen des Kaufvertrages aufgrund von Mängeln der Kaufsache) und Minderung werden ausgeschlossen. Garantiesprüche können ausschliesslich im LANDI Laden unter Vorweisung der Bestellungsbestätigung oder des Garantiescheins und des mangelhaften Produktes geltend gemacht werden. Eine Rücksendung ist nicht möglich.

Das Produkt wird in jedem Fall von LANDI überprüft. LANDI kann wahrweise die Mängel beseitigen (Reparatur), im Austausch ein Ersatzprodukt liefern oder den Kaufpreis gegen Rückgabe des Produkts erstatten. Der Käufer hat keinen Anspruch auf Wahl einer dieser Möglichkeiten, die Wahl liegt ausschliesslich bei LANDI.

Die Garantie beginnt am Tag der Lieferung oder der Abholung eines Produkts und endet entsprechend dem Datums-Andruck auf dem Kaufbeleg nach **5 Jahren**, ausser bei jenen Produkten, bei welchen explizit eine andere Garantiedauer festgelegt wird. Es handelt sich dabei um die folgenden Artikel:

- Roller 3 Jahre oder 20'000 km
- Akkus 1 Jahr
- Starterbatterien 3 Jahre
- Unterhaltungselektronik 3 Jahre
- Anwachsgarantie 6 Monate

Details zu den Garantiesprüchen dieser Artikelgruppen werden in den AGB Kapiteln (2.1/2.2/2.3) erläutert.

Der Käufer ist verpflichtet, den Mangel innerhalb von 8 Tagen nach Entdeckung dem LANDI Laden zu melden, da sonst der Garantiespruch verweigert wird.

Wird ein Produkt innerhalb des Garantiespruchs durch ein neues Produkt ersetzt, beginnt die Garantiefrist von neuem zu laufen.

Der Garantiespruch umfasst alle Fabrikations- und Materialfehler, jedoch keine Beschädigungen infolge unsachgemässer Behandlung (Bedienungsfehler) oder Beschädigungen, welche vom Käufer oder von Drittpersonen oder durch Eingriffe nicht befugter Personen verursacht wurden.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Teile, welche der Abnutzung unterworfen sind (wie Batterien, Leuchtmittel usw.) und Teile, die vom Käufer abgeändert oder durch eine falsche Manipulation (falscher Anschluss) oder infolge mangelhaften Unterhalts beschädigt wurden.

- Geräte an denen Manipulationen erfolgt sind werden nicht repariert und sind von jeglichem Garantiespruch ausgeschlossen.
- Besteht kein Garantiespruch, übernimmt der Käufer die Kosten zur Fehleranalyse.
- Während der Reparatur besteht kein Anspruch auf ein Ersatzgerät.
- Ein Garantiespruch besteht nur, wenn ein gültiger Kaufbeleg vorgewiesen wird.

1.1 Anwachszusicherung Gehölze/Sträucher

Für ausgepflanzte Baumschulartikel, Bäume, Gehölze und Palmen, erworben mit LANDI-Anwachszusicherung, verpflichtet sich die LANDI, bei nicht gedeihenden den Wert der Pflanze während 6 Monaten ab Kaufdatum (Kaufbeleg) zurück zu erstatten. Ein Garantiespruch besteht nur bei korrekter Pflege und Bepflanzung im Freien (nie auf Ware im Pflanzengefäss). Der Garantiespruch gilt nicht für Schäden infolge Unwetter, Frost, durch Schädlinge oder falscher Kulturmassnahmen.

1.2 Garantie Unterhaltungselektronikgeräten und Starterbatterien

Bei Unterhaltungselektronik-Geräten und Starterbatterien bietet LANDI die Jahre Garantie an.

1.3 Garantie E-Bike

LANDI haftet dem Käufer gegenüber während 5 Jahren (laufend ab Datum des Kaufbelegs) für Mängel der Kaufsache. Kein Mangel sind die Folgen der normalen Abnutzung oder eines unsachgemässen Gebrauchs, für welche die LANDI keine Haftung trifft. Unter die Abnutzung fallen beispielsweise Akkus, Reifen, Schläuche, Ketten, Bremsbeläge usw. (Liste nicht abschliessend). Es liegt in der Verantwortung des Käufers, sein Fahrrad regelmässig zu warten und zu pflegen. Die Garantie beschränkt sich auf die Benutzung des Fahrrads im privaten Bereich. Wird das E-Bike unsachgemäss repariert, unzureichend gewartet oder umgebaut entfällt Garantieanspruch. Zur Reparatur dürfen ausschliesslich Original-Teile verwendet werden.

Die Garantie beschränkt sich auf die fachmännische Instandstellung des Fahrzeuges. Weitergehende Garantiesprüche wie Wandelung (Rückgängigmachen des Kaufvertrages aufgrund von Mängeln der Kaufsache) und Minderung werden ausgeschlossen.

Conditions générales de vente (CGV)

1. Garantie

Dans la présente garantie, nous nous engageons à vous garantir le produit que vous achetez.

Le produit est garanti pendant une durée de 5 ans.

La garantie ne s'applique pas aux produits qui ont subi des dommages avant l'achat ou qui ont été utilisés de manière incorrecte.

- Scooter
- Batterie
- Batterie
- Appareil
- Garantie

Les détails de la garantie sont indiqués ci-dessous.

L'acheteur s'engage à nous fournir le produit défectueux.

Si un produit est défectueux, nous nous engageons à le remplacer ou à vous rembourser.

Les exclusions de garantie sont indiquées ci-dessous.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.

Les dommages causés par l'usage inapproprié ou l'usage non autorisé ne sont pas couverts.



AXIOMES
ENGINEERING SA

Número de réparation Axiomes :

Axiomes



87645

Entrée	Atelier	Sortie
24		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S						E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
Grille repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S		
Buse vapeur							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
repose tasse			E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Cache du bac d'égouttage			E / S	E / S	E / S	E / S			E / S	E / S	E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S						E / S	E / S
repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
guyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Nettoyeur						E / S						
Nettoyage												
Peroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S

Etat général de la machine

	Parfait/neuf	Usure normale	Fortes rayures	Réception	Expédition	Remarques
Propreté	Normal					
	Taché/sale					